

ABSALON DIVISION

DIVISIONSSOMMERLEJR 2024



REGLER FOR SIKKER BRUG AF MOTORSAVEN

Udarbejdet af HU Ledelsen

Godkendt af Lejrledelsen den 12.06.2024

Savpladsen har åbent hver dag mellem kl. 09.00 og 19.00

Regler for sikker brug af motorsaven

Arbejdsmiljøloven stiller en lang række krav for arbejdet med motorsave, og disse regler gælder også på divisionssommerlejren.

Motorsav og el-sav må kun anvendes på den indrettede savplads og samtidig skal der ske brug af sikkerhedsudstyr.

Der må ikke anvendes motorsav og el-sav på gruppernes og hjælpernes egen lejrplads eller på Aktivitetspladsen. Opbevaring af sav og brændstof sker i Ovstrup Spejdercenters værktøjscontainer.

Ingen under 18 år må benytte en motorsav og el-sav.

Motor- og elsav må ikke opbevares på lejrpladserne.

- * Fjern aldrig sikkerhedsskjoldet på motorsaven
- * Brug begge hænder til at holde på motorsaven
- * Stå sikkert på fødderne og sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring dig.
- * Sørg for, at motorsavens håndtag er tørre og rene, så du har et fast greb om dem.
- * Sørg for, at ingen opholder sig i det område, hvor de kan blive ramt af motorsaven
- * Stop altid motorsaven, når du sætter den fra dig eller flytter rundt med den
- * Brug aldrig en motorsav, hvis du har drukket alkohol
- * Personer under 18 år må ikke benytte en motorsav

SIKKERHEDSUDSTYR

Du bør bruge hjelm, høreværn, øjenværn, handsker, benværn og fodværn, når du arbejder med en motorsav.

- * En hjelm sikrer dig mod at blive ramt i hovedet – både af saven og af det, du saver i. Vælg en hjelm med høreværn og visir.
- * Høreværnet sikrer dig mod høreskader. Motorsave støjer meget – ofte mellem 100 og 110 dB.
- * Øjenværnet beskytter dine øjne mod spåner og splinter, der bliver slynget op fra saven.
- * Handsker. Hænderne er meget udsatte. Køb specielle handsker til motorsavsbrug.
- * Benværnet og fodværnet sikrer dine ben og fødder mod at blive skadet af motorsavens kæde og det du saver i.

* Sikkerhedssko skal anvendes.